



E l e k t r o t e c h n i k

MODE D'EMPLOI

Chère cliente, cher client,

Le présent mode d'emploi a été mis à disposition par AWAG Elektrotechnik, pour votre information, sur www.awag.ch.

Nous vous conseillons volontiers!

Appelez-nous au **044 908 19 19**

Nos responsables de produit sont à votre disposition pour répondre à vos questions pendant nos heures d'ouverture.

lundi à jeudi: 07h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00






vendredi: 07h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30


Vous trouverez le présent mode d'emploi sur notre site www.awag.ch.

Choisissez **«Recherche»** et puis **«Modes d'emploi»**


D'autres documents utiles sont également disponibles à la même adresse.

Mode d'emploi F Interrupteur horaire



	Schéma de raccordement		Sommaire	1. Instructions de sécurité	2. Mise en service
	1 canal			1. Instructions de sécurité 2. Mise en service 3. Sommaire des fonctions 4. Légende des symboles 5. Fonction des touches 6. Notes de service 7. Canal ON OFF / Permanent P 8. Programmer une commutation 9. Exemple de programmation 10. Impulsion 11. Programme vacances 12. Autres réglages 13. Modifier le programme 14. Données clé mémoire*	■ A sa fourniture, l'interrupteur horaire est à l'état de veille, l'afficheur est éteint. ■ Actionner la touche OK pendant 1 seconde, pour activer l'appareil. ■ La date et l'heure correspondent à la règle européenne pour l'horaire d'été. ■ Sélectionner le langage souhaité avec les touches [Langage] et valider avec OK . (Remarque: Avec la touche [Fin] vous pouvez toujours revenir un pas en arrière) ■ Si nécessaire sélectionner la date, l'heure et la règle pour l'horaire d'été avec les touches [Date] et valider en actionnant OK .
	2 canaux				

3. Sommaire des fonctions	4. Légende des symboles																		
	<table><tr><td>On</td><td>Canal marche</td></tr><tr><td>Off</td><td>Canal arrêt</td></tr><tr><td></td><td>Un programme vacances ou daté est activé pour la date actuelle.</td></tr><tr><td></td><td>L'état actuel est basé sur un horaire de commutation standard.</td></tr><tr><td></td><td>L'état actuel est issu d'une commutation manuelle. Cet état sera modifié par le programme à la prochaine commutation.</td></tr><tr><td>P</td><td>L'état actuel est basé sur une commutation manuelle. Cet état sera modifié par la prochaine action manuelle (7)</td></tr><tr><td>1234567</td><td>Jours de semaine lundi ... dimanche; les jours soulignés sont activés.</td></tr><tr><td></td><td>Ce symbole est visualisé s'il y a „effacement du programme“</td></tr><tr><td></td><td>L'interrupteur horaire est verrouillé; la connaissance du PIN est indispensable pour déverrouiller l'appareil(12).</td></tr></table>	On	Canal marche	Off	Canal arrêt		Un programme vacances ou daté est activé pour la date actuelle.		L'état actuel est basé sur un horaire de commutation standard.		L'état actuel est issu d'une commutation manuelle. Cet état sera modifié par le programme à la prochaine commutation.	P	L'état actuel est basé sur une commutation manuelle. Cet état sera modifié par la prochaine action manuelle (7)	1234567	Jours de semaine lundi ... dimanche; les jours soulignés sont activés.		Ce symbole est visualisé s'il y a „effacement du programme“		L'interrupteur horaire est verrouillé; la connaissance du PIN est indispensable pour déverrouiller l'appareil(12).
On	Canal marche																		
Off	Canal arrêt																		
	Un programme vacances ou daté est activé pour la date actuelle.																		
	L'état actuel est basé sur un horaire de commutation standard.																		
	L'état actuel est issu d'une commutation manuelle. Cet état sera modifié par le programme à la prochaine commutation.																		
P	L'état actuel est basé sur une commutation manuelle. Cet état sera modifié par la prochaine action manuelle (7)																		
1234567	Jours de semaine lundi ... dimanche; les jours soulignés sont activés.																		
	Ce symbole est visualisé s'il y a „effacement du programme“																		
	L'interrupteur horaire est verrouillé; la connaissance du PIN est indispensable pour déverrouiller l'appareil(12).																		

5. Fonction des touches	6. Notes de service	7. Canal ON OFF / Permanent P
[M] 1. Passage du mode automatique au mode entrée de données. 2. Fonction un pas en arrière	■ Réserve de marche (hors-tension): Actionner la touche OK pendant une seconde, l'afficheur est activé. ■ La touche [Fin] permet d'avancer ou de reculer d'un pas dans la programmation. ■ fin est visualisé à la fin d'une entrée de données. Valider fin avec OK pour revenir au mode automatique. ■ A l'aide des touches [Date] passer de fin à continuer et valider avec OK pour revenir à l'entrée des données. ■ La sélection fin pendant l'entrée des données déclenche le passage au mode automatique, les données ne sont pas enregistrées.	Canal ON/OFF Actionner les touches [A/B] (touches [Langage]) pour provoquer une commutation manuelle des canaux correspondants. Cette action est symbolisée par la main, qui reste visualisée jusqu'à la prochaine commutation programmée. Commutation permanente P La commutation est permanente en actionnant pendant 3 secondes la touche [A/B] du canal correspondant. L'état de la sortie (contact fermé ou contact ouvert) est maintenu jusqu'à une nouvelle commutation manuelle (3 secondes sur la touche)
[+/-] 1. Mode entrée de données: Sélection de plusieurs options. 2. Mode entrée de données: déplacement de la position clignotante.		
[A/B] 1. Mode automatique: Marche/arrêt d'un canal jusqu'à la prochaine commutation programmée. 2. Mode automatique: Touche actionnée plus de 3 secondes = état permanent (7).		
[OK] 1. Activer l'interrupteur en actionnant la touche pendant plus de 1 seconde (appareil hors-tension) 2. Valider la sélection ou la programmation.		

8. Programmer une commutation (voir aussi l'exemple de programmation au point (9)) Actions A. à C. voir point 9. (exemple de programmation)	9. Exemple de programmation pour commutations normales marche / arrêt (Standard)
	A. Actionner la touche OK pendant une seconde. Visualisation du mode automatique. B. Actionner la touche [Fin] pour accéder au niveau entrée de données. C. Valider Programme avec la touche OK D. Activer nouveau programme avec la touche OK . E. Sélectionner à l'aide des touches [+/-] le canal souhaité et valider avec OK . F. Pour réaliser une commutation normale sélectionner avec les touches [+/-] le menu marche ou arrêt et valider le choix avec OK . G. A cette étape vous pouvez / devez confirmer à l'aide des touches [+/-] et pour chaque jour de semaine si une commutation est souhaitée „Oui“ ou non souhaitée „Non“. Valider avec OK . H. Réglage de l'heure [Date] suivit de OK et des minutes [Date] suivit de OK . I. Vérification: Si le contenu clignotant est correct, valider les données avec la touche OK . La touche [+/-] offre plusieurs options (Modifier/effacer/fin). J. Pour continuer la programmation confirmer prochaine heure de commutation avec OK . Pour terminer la programmation passer au point fin en utilisant [+/-] et valider avec OK .

10. Impulsion Programme -> Nouveau programme -> Canal A/B -> [] La fonction impulsion permet de réaliser une commutation de durée déterminée. A la fin de l'impulsion(Impulsion jusqu'à 59:59 mm:ss), l'interrupteur horaire revient automatiquement à sa position initiale. La programmation est effectuée comme pour une commutation standard (voir point 8 / 9) avec les dérogations suivantes: ■ Sélectionner la fonction Impulsion (9F). ■ Déterminer la durée d'enclenchement (impulsion minute / impulsion seconde). ■ Programmer les jours de semaine ■ Programmer l'heure d'enclenchement (Horaire heure / Horaire minute) ■ Contrôle: Valider la commutation par impulsion clignotante	11. Programme vacances Programme -> nouveau programme -> Canal A/B -> permanent -> [] ■ Chaque canal peut être associé à un programme vacances. Il est possible de mettre une sortie hors service (permanent arrêt) ou d'activer une sortie (permanent marche) en permanence pour une certaine période (jour par jour). ■ Le programme vacances est traité conformément à la programmation pour commutation mentionnée au point (8 / 9). ■ La sélection permanent au niveau du menu nouveau programme n'est plus accessible, lorsque le programme vacances est déjà utilisé. La commutation vacances peut alors être traitée au niveau du menu Programme demande (13) ou Programme effacer (12).
--	--

12. Autres réglages	13. Modifier le programme	14. Données clé-mémoire*																																	
<table><tr><th>Menu</th><th>Menu principal</th><th>Applications</th></tr><tr><td>Programme demande</td><td>Programme</td><td>Heures de commutation / nombre de pas de programme</td></tr><tr><td>Programme copier</td><td>Programme</td><td>Copie des heures de commutation d'un canal à un autre. Le canal n'est pas effacé, les heures de commutation copiées sont tout simplement ajoutées. ⚠ Les programmes vacances ne sont pas copiés!!</td></tr><tr><td>Programme effacer</td><td>Programme</td><td>Permet d'effacer le programme sur tous les canaux, ou sur un seul canal ou seulement des pas de programme.</td></tr><tr><td>Date-Heure</td><td>Réglages</td><td>Programmation de la date et de l'heure</td></tr><tr><td>Heure d'été</td><td>Réglages</td><td>Réglage de l'horaire été / hiver</td></tr><tr><td>Langage</td><td>Réglages</td><td>Choix du langage</td></tr><tr><td>Réglages usine*</td><td>Réglages</td><td>Remise à zéro, c'est à dire retour à l'état de livraison. ⚠ La date, l'heure et les pas de programme sont définitivement effacés</td></tr><tr><td>Compteur</td><td>Options</td><td>Affichage des heures de marche et du nombre de commutations pour chaque canal et affichage du total de l'interrupteur horaire</td></tr><tr><td>PIN-Code</td><td>Options</td><td>L'interrupteur horaire peut être verrouillé grâce à un code PIN de 6 chiffres. Ce code peut être modifié, activé ou désactivé. En cas d'oubli ou de perte de ce code, contacter notre service après-vente.</td></tr><tr><td>Fonction remise à zéro</td><td></td><td>Appuyer simultanément sur les 4 touches pendant 2 secondes. L'interrupteur est remis à zéro. Les heures de commutation ne sont pas effacées! La date et l'heure sont effacées -> sinon procéder comme à la mise en service (2).</td></tr></table>	Menu	Menu principal	Applications	Programme demande	Programme	Heures de commutation / nombre de pas de programme	Programme copier	Programme	Copie des heures de commutation d'un canal à un autre. Le canal n'est pas effacé, les heures de commutation copiées sont tout simplement ajoutées. ⚠ Les programmes vacances ne sont pas copiés!!	Programme effacer	Programme	Permet d'effacer le programme sur tous les canaux, ou sur un seul canal ou seulement des pas de programme.	Date-Heure	Réglages	Programmation de la date et de l'heure	Heure d'été	Réglages	Réglage de l'horaire été / hiver	Langage	Réglages	Choix du langage	Réglages usine*	Réglages	Remise à zéro, c'est à dire retour à l'état de livraison. ⚠ La date, l'heure et les pas de programme sont définitivement effacés	Compteur	Options	Affichage des heures de marche et du nombre de commutations pour chaque canal et affichage du total de l'interrupteur horaire	PIN-Code	Options	L'interrupteur horaire peut être verrouillé grâce à un code PIN de 6 chiffres. Ce code peut être modifié, activé ou désactivé. En cas d'oubli ou de perte de ce code, contacter notre service après-vente.	Fonction remise à zéro		Appuyer simultanément sur les 4 touches pendant 2 secondes. L'interrupteur est remis à zéro. Les heures de commutation ne sont pas effacées! La date et l'heure sont effacées -> sinon procéder comme à la mise en service (2).	Programme -> Programme modifier -> []  Le menu Programme modifier permet de modifier les commutations programmées au niveau de chaque canal.	Les options suivantes sont disponibles lors de l'utilisation de la clé-mémoire: ■ Données sauvegarder: Sauvegarde du programme de l'interrupteur sur la clé de programmation. Le programme actuellement enregistré sur la clé est remplacé. (interrupteur de version identique). ■ Horloge programmer: Charger les données de la clé sur l'interrupteur horaire. Le programme actuellement contenu dans la mémoire de l'interrupteur est remplacé. ■ Clé fonction: Permet de faire fonctionner et de tester le programme enregistré sur la clé. Dans ce cas de figure, le programme actuellement installé sur l'interrupteur est inhibé. ■ Clé lire: Lecture des pas de programme et de la capacité mémoire de la clé. 
Menu	Menu principal	Applications																																	
Programme demande	Programme	Heures de commutation / nombre de pas de programme																																	
Programme copier	Programme	Copie des heures de commutation d'un canal à un autre. Le canal n'est pas effacé, les heures de commutation copiées sont tout simplement ajoutées. ⚠ Les programmes vacances ne sont pas copiés!!																																	
Programme effacer	Programme	Permet d'effacer le programme sur tous les canaux, ou sur un seul canal ou seulement des pas de programme.																																	
Date-Heure	Réglages	Programmation de la date et de l'heure																																	
Heure d'été	Réglages	Réglage de l'horaire été / hiver																																	
Langage	Réglages	Choix du langage																																	
Réglages usine*	Réglages	Remise à zéro, c'est à dire retour à l'état de livraison. ⚠ La date, l'heure et les pas de programme sont définitivement effacés																																	
Compteur	Options	Affichage des heures de marche et du nombre de commutations pour chaque canal et affichage du total de l'interrupteur horaire																																	
PIN-Code	Options	L'interrupteur horaire peut être verrouillé grâce à un code PIN de 6 chiffres. Ce code peut être modifié, activé ou désactivé. En cas d'oubli ou de perte de ce code, contacter notre service après-vente.																																	
Fonction remise à zéro		Appuyer simultanément sur les 4 touches pendant 2 secondes. L'interrupteur est remis à zéro. Les heures de commutation ne sont pas effacées! La date et l'heure sont effacées -> sinon procéder comme à la mise en service (2).																																	

*OPTION